

# Protocol Glasstaanders KO150

- Zorg altijd voor voldoende ruimte tussen de bokken om te manoeuvreren met een griffe, wagen of vacuümhefapparaat, minimaal 700 mm.
- U mag nooit aanwezig zijn tussen de bokken tijdens het manoeuvreren met een griffe of hefapparaat.
- Niet hoger beladen als 20 cm boven de constructie.
- Niet verder beladen dan de voet van de bok.
- Altijd 2 bokken onder 1 pak glas of 2 pakken glas.
- De bokken zijn alleen geschikt voor Glas !
- Het glas mag niet langer zijn dan 4 mtr.
- De bok is geschikt voor 1 zijde belading of 2 zijdige belading.
- Voorkom gevaar van stoten of duwen door bv. vrachtwagens, heftrucks of wind bv bij deur openingen.
- Vastzetten aan de vloer mag maar hoeft niet, meest belangrijk is dat deze bokken goed uitgelijnd staan, op een perfect vlakke vloer.

