

Gebruiksaanwijzing Griffe

1. Bovenklem omhoog zetten. (bij gebruik zijarmen zijarmen naar buiten zetten)
2. Griffe goed in het midden van het pak glas plaatsen.
3. De voeten onder het pak glas schuiven, let op dat u 1 pakket glas pakt ! (bij verstelbare voeten de voeten van te voren op de pak dikte afstellen).
4. Pak dikte dmv vleugelmoeren afstellen. (bij verstelbare voeten wordt deze maat van te voren afgesteld).
5. Boven klemmen/ zijarmen om het pak glas klemmen.
6. Griffe met fijnhijsnelheid op hijsen beneden tot aan het pak glas.
7. Bovenklemmen/ zijarmen nogmaals controleren.
8. Recht omhoog hijsen ± 10 cm, daarna weghijsen vanaf auto of stelling. Dit is een belangrijk dus nogmaals: eerst omhoog goed los van de bok, daarna pas weghijsen !!

Het lossen met de griffe geschied om dezelfde wijze alleen van punt 8 naar 1 volgen. Let op: kartonnen of piepschuim stroken die tussen de pakken glas zitten, recht tegenover de glasstaanders plaatsen.

Let op: laat de bedieningskabel van de takel niet achter de griffe haken.

Onderhoud

- De voeten en bovenklemmen regelmatig controleren op slijtage en eventueel resten glas (gruisglas) verwijderen.
- Wij adviseren de griffe minimaal 1x per jaar te controleren dmv een proefbelasting. Minimaal 200% gewicht is het beste, (vaak wordt 125% geaccepteerd omdat de kraanbaan niet meer gewicht kan hijsen).
- Bij schade aan de griffe, altijd contact opnemen met de leverancier.

Ga nooit zelf aan dit apparaat repareren, zonder dit eerst met de fabrikant te hebben overlegd. Laat dit apparaat ook nooit door een andere firma, cq. onderhouds-bedrijf repareren zonder dit eerste met de fabrikant te hebben overlegd. Alleen als u deze voorwaarden in acht neemt, kunnen wij u garanderen, dat u jaren lang plezierig maar vooral veilig, met dit apparaat kunt werken.